


Landis+Gyr ZMD120

Description du compteur



Signification des cadrans et lecture du compteur

1.8.1: Consommation haut tarif

1.8.2: Consommation bas tarif

Pour changer de cadran, presser la touche grise.

Pour les clients en simple tarif, la consommation s'enregistre en principe sur le 1.8.2.